

Номерата на честотните групи на ВДРВ
(влакови диспечерски радиовръзки)

<i>Диспечерски кръг</i>	<i>№ на честотната група</i>	<i>Приема се от км..... до км.....</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
София – Белово	61	0+000 - 97+600
Белово - Пловдив	63	96+500 - 159+055
София-Мездра	63	0+000 - 90+500
Мездра-Ясен	61	89+000 - 186+000
Ясен-Горна Оряховица	63	185+000 - 280+500
Възел Горна Оряховица	62	279+000 - 300+500 по 2 линия 111+010 - 126+010 по 4 линия
Горна Оряховица - Каспичан	61	295+500 - 463+000
Каспичан - Варна	63	461+500 - 543+563
Илиянци-Златица	65	0+000 - 83+500
РП Мусачево - Столник	65	17+000 - 29+400
Златица-Карлово	62	82+400 - 150+000
Карлово - Дунавци	65	148+000 - 204+500
Дунавци-Зимница	62	202+000 - 318+000
Русе – Горна Оряховица	65	0+000 - 112+500
София-Кулата	62	0+000 - 210+473
Мездра - Видин	65	0+000 - 180+220
Видин - Дунав мост 2	65	0+000 – 12+000
Брусарци - Лом	65	0+000 - 23+000
Филипово - Карлово	65	3+500 - 60+492
Долна махала - Хисар)	65	28+382 - 15+500
Пловдив – Стара Загора	62	12+102 - 103+500
Филипово - Скуtare	62	9+000 - 15+926
Стара Загора- Карнобат	61	103+000 - 236+000
Карнобат - Бургас	62	235+000 - 293+500