

# ИНФОРМАЦИЯ

## ЗА КИЛОМЕТРИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ГАРИТЕ И ДЪЛЖИНА НА МЕЖДУГАРИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
I железопътна линия Калотина запад - Свиленград						
1		Димитровград /ЮЖ/	Калотина запад	56+ 800	56+ 000	800
2		Калотина запад	Калотина	56+ 000	54+ 000	2 000
3		Калотина	Драгоил	54+ 000	49+ 749	4 251
4		Драгоил	Драгоман	49+ 749	42+ 280	7 469
5		Драгоман	Алдомировци	42+ 280	35+ 228	7 052
6		Алдомировци	Сливница	35+ 228	27+ 575	7 653
7		Сливница	Петърч	27+ 575	21+ 609	5 966
8		Петърч	Костинброд	21+ 609	14+ 759	6 850
9		Костинброд	Волюяк	14+ 759	7+ 793	6 966
10	1 и 2	Волюяк	София	7+ 793	0+000	7 793
11	1 и 2	София	Подуяне	0+000	3+ 265	3 265
12	1 и 2	Подуяне	Искър	3+ 265	9+ 306	6 041
13	1 и 2	Искър	Казичене	9+ 306	14+ 353	5 047
14	1 и 2	Казичене	Елин Пелин	14+ 353	23+ 674	9 321
15	1 и 2	Елин Пелин	Побит камък	23+ 674	29+ 988	6 314
16	1 и 2	Побит камък	Вакарел	29+ 988	39+ 272	9 284
17	1 и 2	Вакарел	Веринско	39+ 272	48+ 153	8 881
18	1 и 2	Веринско	Ихтиман	48+ 153	56+ 514	8 361
19	1 и 2	Ихтиман	Немирово	56+ 514	65+ 667	9 153
20	1 и 2	Немирово	Костенец	65+ 667	74+ 349	8 682
21	1 и 2	Костенец	Сестримо	74+ 349	85+ 024	10 675
22	1 и 2	Сестримо	Белово	85+ 024	92+ 982	7 958
23	1 и 2	Белово	Септември	92+ 982	102+ 798	9 816
24	1 и 2	Септември	Звъничево	102+ 798	111+ 985	9 187
25	1 и 2	Звъничево	Пазарджик	111+ 985	118+ 954	6 969
26	1 и 2	Пазарджик	Огняново	118+ 954	127+ 990	9 036
27	1 и 2	Огняново	Стамболийски	127+ 990	138+ 159	10 169
28	1 и 2	Стамболийски	Тодор Каблешков	138+ 159	146+ 878	8 719
29	1 и 2	Тодор Каблешков	Пловдив	146+ 878	155+ 574	8 696
30	1 и 2	Пловдив	ПОР изток	155+ 574	159+ 100	3 526
31	1 и 2	ПОР изток	Крумово	159+ 100	163+ 746	4 646
32		Крумово	Катуница	163+ 746	168+ 629	4 883
33	1 и 2	Катуница	Садово	168+ 629	175+ 118	6 489
34	1 и 2	Садово	Поповица	175+ 118	185+ 546	10 428
35		Поповица	Първомай	185+ 546	200+ 396	14 850
36		Първомай	Караджалово	200+ 396	208+ 475	8 079
37		Караджалово	Скобелево	208+ 475	212+ 361	3 886
38		Скобелево	Ябълково	212+ 361	219+ 480	7 119
39		Ябълково	Димитровград	219+ 480	233+ 289	13 809
40		Димитровград	Нова Надежда	233+ 289	245+ 394	12 105
41		Нова Надежда	Симеоновград	245+ 394	256+ 273	10 879
42		Симеоновград	Харманли	256+ 273	271+ 395	15 122
43		Харманли	Любимец	271+ 395	287+ 687	16 292
44		Любимец	Свиленград	287+ 687	298+ 852	11 165

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
45		Свиленград	граница Турция	298+ 852	317+ 675	18 823
46		Свиленград	граница Гърция	298+ 852	302+ 736	3 884
<b>Железопътна линия Калотина - Станянци</b>						
1		Калотина	Станянци	0+000	15+ 904	15 904
<b>Железопътна линия Алдомировци - Бели брег</b>						
1		Алдомировци	Бели брег	35+ 228	46+ 430	11 202
<b>13 железопътна линия София - Баня</b>						
1		Волюяк	Баня	7+ 793	18+ 646	10 853
<b>Околовръстна железопътна линия</b>						
1	1 и 2	Биримирци	Волюяк	14+ 300	14+ 467	167
2	1 и 2	Биримирци	Волюяк	5+ 561	14+ 300	8 739
3		Подуяне	Пионер	0+000	3+ 503	3 503
4		Захарна ф-ка	Стан	2+ 521	6+ 520	3 999
<b>Железопътна линия Вакарел - Чукурово (Маневрен район Чукурово)</b>						
1		Вакарел	Чукурово	0+000	12+ 964	12 964
<b>16 железопътна линия Септември - Добринище</b>						
1		Септември	Варвара	0+000	5+ 750	5 750
2		Варвара	Долене	5+ 750	20+ 520	14 770
3		Долене	Костандово	20+ 520	31+ 458	10 938
4		Костандово	Велинград	31+ 458	38+ 454	6 996
5		Велинград	Цветино	38+ 454	54+ 263	15 809
6		Цветино	Аврамово	54+ 263	68+ 395	14 132
7		Аврамово	Черна места	68+ 395	79+ 231	10 836
8		Черна места	Якоруда	79+ 231	84+ 965	5 734
9		Якоруда	Белица	84+ 965	100+ 309	15 344
10		Белица	Разлог	100+ 309	113+ 940	13 631
11		Разлог	Банско	113+ 940	118+ 424	4 484
12		Банско	Добринище	118+ 424	125+ 025	6 601
<b>Железопътна линия Стамболийски - Пещера</b>						
1		Стамболийски	Куртово Конаре	0+000	5+ 850	5 850
2		Куртово Конаре	Кричим	5+ 850	10+ 698	4 848
3		Кричим	Брацигово	10+ 698	23+ 035	12 337
4		Брацигово	Пещера	23+ 035	28+ 240	5 205
<b>19 железопътна линия Крумово - Асеновград</b>						
1		Крумово	Асеновград	0+000	10+ 038	10 038
<b>II железопътна линия София - Горна Оряховица - Варна</b>						
1	1	София	София север	0+000	1+ 973	1 973
2	2	София	София север	0+000	1+ 973	1 973
3	1	София-север	Илиянци	1+ 973	4+ 847	2 874
4	2	София-север	Илиянци	1+ 973	4+ 847	2 874
5	1	Илиянци	Курило	4+ 847	12+ 831	7 984
6	2	Илиянци	Курило	4+ 847	12+ 831	7 984
7	1	Курило	Владо Тричков	12+ 831	19+ 210	6 379
8	2	Курило	Владо Тричков	12+ 831	19+ 306	6 475
9	1	Владо Тричков	Реброво	19+ 210	24+ 226	5 016
10	2	Владо Тричков	Реброво	19+ 306	24+ 294	4 988
11	1	Реброво	Томпсън	24+ 226	27+ 567	3 341
12	2	Реброво	Томпсън	24+ 294	27+ 624	3 330
13	1	Томпсън	Своге	27+ 567	33+ 106	5 539
14	2	Томпсън	Своге	27+ 624	33+ 112	5 488
15	1	Своге	Бов	33+ 106	41+ 986	8 880
16	2	Своге	Бов	33+ 112	42+ 040	8 928

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
17	1	Бов	Лакатник	41+ 986	49+ 642	7 656
18	2	Бов	Лакатник	42+ 040	49+ 721	7 681
19	1	Лакатник	Левище	49+ 642	58+ 871	9 229
20	2	Лакатник	Левище	49+ 721	58+ 923	9 202
21	1	Левище	Елисейна	58+ 871	64+ 210	5 339
22	2	Левище	Елисейна	58+ 923	64+ 246	5 323
23	1	Елисейна	Зверино	64+ 210	70+ 218	6 008
24	2	Елисейна	Зверино	64+ 246	70+ 262	6 016
25	1	Зверино	Ребърково	70+ 218	82+ 357	12 139
26	2	Зверино	Ребърково	70+ 262	82+ 357	12 095
27	1	Ребърково	Мездра юг	82+ 357	85+ 810	3 453
28	2	Ребърково	Мездра юг	82+ 357	85+ 810	3 453
29	1	Мездра юг	Мездра	85+ 810	87+ 905	2 095
30	2	Мездра юг	Мездра	85+ 810	87+ 905	2 095
31	1	Мездра	Мездра изток	87+ 905	88+ 782	877
32	1 и 2	Мездра изток	Роман	88+ 782	106+ 770	17 988
33	1 и 2	Роман	Кунино	108+ 159	118+ 190	10 031
34	1 и 2	Кунино	Червен бряг	118+ 190	139+ 850	21 660
35	1 и 2	Червен бряг	Хумата	139+ 850	152+ 601	12 751
36	1 и 2	Хумата	Телиш	152+ 601	157+ 835	5 234
37	1 и 2	Телиш	Горни Дъбник	157+ 835	169+ 697	11 862
38	1 и 2	Горни Дъбник	Долни Дъбник	169+ 697	177+ 609	7 912
39	1 и 2	Долни Дъбник	Ясен	177+ 609	187+ 209	9 600
40	1 и 2	Ясен	Плевен запад	187+ 209	192+ 577	5 368
41	1 и 2	Плевен запад	Плевен	192+ 577	194+ 772	2 195
42	1 и 2	Плевен	Гривица	194+ 772	201+ 612	6 840
43	1 и 2	Гривица	Пордим	201+ 612	214+ 533	12 921
44	1 и 2	Пордим	Каменец	214+ 533	228+ 480	13 947
45	1 и 2	Каменец	Левски	228+ 480	239+ 660	11 180
46	1 и 2	Левски	Бутово	239+ 660	248+ 938	9 278
47	1 и 2	Бутово	Павликени	248+ 938	259+ 686	10 748
48	1 и 2	Павликени	Лесичери	259+ 686	269+ 791	10 105
49	1 и 2	Лесичери	Ресен	269+ 791	282+ 054	12 263
50		Ресен	Поликрайще	282+ 054	287+ 485	5 431
51		Поликрайще	Горна Оряховица	287+ 485	293+ 988	6 503
52	1 и 2	Горна Оряховица	Козаревец	293+ 988	305+ 030	11 042
53	1 и 2	Козаревец	Джулоница	305+ 030	311+ 160	6 130
54	1 и 2	Джулоница	Стражица	311+ 160	321+ 615	10 455
55	1 и 2	Стражица	Асеново	321+ 615	331+ 564	9 949
56	1 и 2	Асеново	Горица	331+ 564	336+ 060	4 496
57	1 и 2	Горица	Славяново	336+ 060	344+ 812	8 752
58	1 и 2	Славяново	Попово	344+ 812	353+ 458	8 646
59	1 и 2	Попово	Дралфа	353+ 458	374+ 989	21 531
60	1 и 2	Дралфа	Търговище	374+ 989	393+ 035	18 046
61	1 и 2	Търговище	Надарево	393+ 035	408+ 547	15 512
62	1 и 2	Надарево	Хан Крум	408+ 547	422+ 328	13 781
63	1 и 2	Хан Крум	Шумен	422+ 328	436+ 659	14 331
64	1 и 2	Шумен	Мътница	436+ 659	443+ 933	7 274
65	1 и 2	Мътница	Мадара	443+ 933	452+ 017	8 084
66	1 и 2	Мадара	Калугерица	452+ 017	455+ 258	3 241
67	1 и 2	Калугерица	Каспичан	455+ 258	459+ 400	4 142
68		Мадара	РП Аспарух	0+000	5+ 966	5 966

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
69	1 и 2	Каспичан	Невша	459+ 400	472+ 500	13 100
70	1 и 2	Невша	Провадия	472+ 500	489+ 096	16 596
71	1 и 2	Провадия	Солна мина	489+ 096	496+ 058	6 962
72	1 и 2	Солна мина	Синдел	496+ 058	509+ 750	13 692
73	1 и 2	Синдел	Разделна	509+ 750	515+ 833	6 083
74	1 и 2	Разделна	Повеляново	515+ 833	519+ 303	3 470
75	3	Разделна	Повеляново	515+ 833	519+ 303	3 470
76	1 и 2	Повеляново	Белослав	519+ 303	524+ 865	5 562
77	1 и 2	Белослав	Езерово	524+ 865	530+ 612	5 747
78	1 и 2	Езерово	Тополите	530+ 612	534+ 262	3 650
79	1 и 2	Тополите	Варна	534+ 262	543+ 563	9 301
80	1 и 2	Варна запад				
<b>Железопътна линия Червен бряг - Златна панега</b>						
1		Червен бряг	Луковит	0+000	15+ 554	15 554
2		Луковит	Златна Панега	15+ 554	33+ 346	17 792
<b>23 железопътна линия Ясен - Черквица</b>						
1		Ясен	Долна Митрополия	0+000	4+ 630	4 630
2		Долна Митрополия	Милковица	4+ 630	28+ 600	23 970
3		Милковица	Сомовит	28+ 600	36+ 735	8 135
4		Сомовит	Черквица	36+ 735	43+ 005	6 270
<b>24 железопътна линия Левски - Свищов</b>						
1		Свищов	Ореш	0+000	11+ 274	11 274
2		Ореш	Морава	11+ 274	29+ 247	17 973
3		Морава	Левски	29+ 247	47+ 743	18 496
4		Левски	Летница	47+ 743	56+ 334	8 591
5		Летница	Дойренци	56+ 334	78+ 432	22 098
6		Дойренци	Ловеч север	78+ 432	90+ 240	11 808
7		Ловеч север	Ловеч	90+ 240	95+ 008	4 768
8		Ловеч	Абланица	95+ 008	109+ 234	14 226
9		Абланица	сп. Добродан	109+ 234	120+ 229	10 995
10		сп. Добродан	сп. Калеица	120+ 229	124+ 406	4 177
11		сп. Калеица	Троян	124+ 406	130+ 376	5 970
<b>24.1 железопътна линия Ореш - Белене</b>						
1		Ореш	Белене	0+000	12+ 551	12 551
<b>Железопътна линия Хан Крум - Преслав</b>						
1		Хан Крум	Преслав	0+000	6+ 850	6 850
<b>26 железопътна линия Смядово - Комунари</b>						
1		Шумен	Смядово	0+000	24+ 864	24 864
2		Смядово	Комунари	24+ 864	50+ 344	25 480
<b>Железопътна линия Каспичан - Нови пазар</b>						
1		Каспичан	Нови Пазар	0+000	5+ 700	5 700
<b>28 железопътна линия Разделна - Кардам</b>						
1		Разделна	РП Разделна	1+ 267	2+ 850	1 583
2		Повеляново	РП Разделна	0+000	0+780	780
3		РП Разделна	Девня	2+ 850	7+ 835	4 985
4		Девня	Суворово	7+ 835	22+ 810	14 975
5		Суворово	Вълчи дол	22+ 810	32+ 441	9 631
6		Вълчи дол	Оборище	32+ 441	44+ 479	12 038
7		Оборище	Дончево	44+ 479	60+ 256	15 777
8		Дончево	Добрич	60+ 256	67+ 218	6 962
9		Добрич	Добрич Север	67+ 218	75+ 675	8 457
10		Добрич Север	Генерал Тошево	75+ 675	96+ 235	20 560
11		Генерал Тошево	Кардам	96+ 235	105+ 950	9 715

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
12		Кардам	граница	105+ 950	111+ 014	5 064
<b>III железопътна линия Илиянци - Карлово Карнобат - Синделразпределителна - Варна фериботна</b>						
1		Илиянци	Световрачане	0+000	5+ 922	5 922
2		Световрачане	Кремиковци	5+ 922	15+ 692	9 770
3		Кремиковци	Яна	15+ 692	21+ 870	6 178
4		Яна	Саранци	21+ 870	42+ 900	21 030
5		Саранци	Макоцево	42+ 900	47+ 909	5 009
6		Макоцево	Долно Камарци	47+ 909	54+ 907	6 998
7		Долно Камарци	Буново	54+ 907	61+ 668	6 761
8		Буново	Мирково	61+ 668	67+ 738	6 070
9		Мирково	Челопеч	67+ 738	74+ 911	7 173
10		Челопеч	Златица	74+ 911	79+ 509	4 598
11		Златица	Пирдоп	79+ 509	83+ 859	4 350
12		Пирдоп	Антон	83+ 859	90+ 921	7 062
13		Антон	Копривщица	90+ 921	100+ 240	9 319
14		Копривщица	Стряма	100+ 240	106+ 980	6 740
15		Стряма	Клисура	106+ 980	116+ 117	9 137
16		Клисура	Христо Даново	116+ 117	130+ 439	14 322
17		Христо Даново	Иганово	130+ 439	137+ 292	6 853
18		Иганово	Сопот	137+ 292	144+ 260	6 968
19		Сопот	Карлово	144+ 260	149+ 534	5 274
20		Карлово	Ботев	149+ 534	154+ 940	5 406
21		Ботев	Свежен	154+ 940	162+ 765	7 825
22		Свежен	Калофер	162+ 765	168+ 738	5 973
23		Калофер	Тъжа	168+ 738	177+ 719	8 981
24		Тъжа	Сахране	177+ 719	189+ 090	11 371
25		Сахране	Дунавци	189+ 090	196+ 184	7 094
26		Дунавци	Казанлък	196+ 184	205+ 508	9 324
27		Казанлък	Черганово	205+ 508	212+ 918	7 410
28		Черганово	Тулово	212+ 918	220+ 504	7 586
29	1 и 2	Тулово	Дъбово	220+ 504	228+ 850	8 346
30		Дъбово	Николаево	228+ 850	241+ 788	12 938
31		Николаево	Гурково	241+ 788	245+ 509	3 721
32		Гурково	Твърдица	245+ 509	254+ 222	8 713
33		Твърдица	Шивачево	254+ 222	266+ 545	12 323
34		Шивачево	Чумерна	266+ 545	270+ 550	4 005
35		Чумерна	сп. Орешак	270+ 550	276+ 524	5 974
36		сп. Орешак	Гавраилово	276+ 524	281+ 516	4 992
37		Гавраилово	Чинтулово	281+ 516	288+ 095	6 579
38		Чинтулово	Сливен	288+ 095	296+ 891	8 796
39		Сливен	Желю Войвода	296+ 891	311+ 310	14 419
40		Желю Войвода	Зимница	311+ 310	320+ 903	9 593
41	1 и 2	Карнобат	Вълчин	0+000	10+ 791	10 791
42	1 и 2	Вълчин	Лозарево	10+ 791	17+ 234	6 443
43		Лозарево	Подвис	17+ 234	24+ 820	7 586
44		Подвис	Ведрово	24+ 820	35+ 101	10 281
45	1 и 2	Ведрово	Завет	35+ 101	40+ 875	5 774
46	1 и 2	Завет	Люляково	40+ 875	46+ 848	5 973
47		Люляково	Дъскотна	46+ 848	58+ 125	11 277
48		Дъскотна	Търнак	58+ 125	68+ 193	10 068
49		Търнак	сп. Струя	68+ 193	73+ 110	4 917

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
50	1 и 2	сп. Струя	Аспарухово	73+ 110	80+ 048	6 938
51		Аспарухово	Комунари	80+ 048	83+ 387	3 339
52	1 и 2	Комунари	Дългопол	83+ 387	92+ 433	9 046
53	1 и 2	Дългопол	Величково	92+ 433	101+ 133	8 700
54	1 и 2	Величково	Нова Шипка	101+ 133	108+ 400	7 267
55	1 и 2	Нова Шипка	Юнак	108+ 400	118+ 133	9 733
56		Юнак	Синдел	118+ 133	123+ 075	4 942
57		Синдел	Варна Фериботна	123+ 075	129+ 100	6 025
58		Варна Фериботна	Разделна	0+000	7+000	7 000
<b>31 железопътна линия Световрачене - Курило</b>						
1		Курило	Световрачене	0+000	5+ 873	5 873
1		Яна	Обединена	0+000	3+ 677	3 677
2		Обединена	Кремиковци	3+ 677	8+ 363	4 686
3		Мусачево	Яна	22+ 446	26+ 895	4 449
<b>33 железопътна линия Столник - Казичене</b>						
1		Казичене	Мусачево	14+ 353	22+ 446	8 093
2		Мусачево	Столник	22+ 446	31+ 140	8 694
<b>IV железопътна линия Русе север - Стара Загора - Подкова</b>						
1		Граница РБ	Русе - разпределителна	0+000	5+ 731	5 731
2		Русе - разпределителна	Русе - пътническа	5+ 731	10+ 597	4 866
3		Русе - пътническа	Долапите	10+ 597	21+ 789	11 192
4		Долапите	Иваново	21+ 789	31+ 482	9 693
5		Иваново	Табачка	31+ 482	40+ 180	8 698
6		Табачка	Две Могили	40+ 180	47+ 060	6 880
7		Две Могили	Борово	47+ 060	60+ 118	13 058
8		Борово	Моруница	60+ 118	65+ 806	5 688
9		Моруница	Стърмен	65+ 806	74+ 212	8 406
10		Стърмен	Бяла	74+ 212	77+ 002	2 790
11		Бяла	Полски Тръмбеш	77+ 002	90+ 223	13 221
12		Полски Тръмбеш	Петко Каравелово	90+ 223	98+ 397	8 174
13		Петко Каравелово	Янтра	98+ 397	109+ 726	11 329
14		Янтра	рп Акация	109+ 726	115+ 000	5 274
15		рп Акация	Горна Оряховица	115+ 000	120+ 582	5 582
16		Горна Оряховица	Самоводене	120+ 582	125+ 806	5 224
17		Самоводене	Велико Търново	125+ 806	134+ 210	8 404
18		Велико Търново	Дебелец	134+ 210	140+ 757	6 547
19		Дебелец	Соколово	140+ 757	148+ 278	7 521
20		Соколово	Дряново	148+ 278	157+ 859	9 581
21		Дряново	Царева Ливада	157+ 859	165+ 909	8 050
22		Царева Ливада	Трявна	165+ 909	175+ 584	9 675
23		Трявна	Плачковци	175+ 584	182+ 703	7 119
24		Плачковци	Радевци	182+ 703	189+ 043	6 340
25		Радевци	Кръстец	189+ 043	199+ 357	10 314
26		Кръстец	Борушица	199+ 357	206+ 333	6 976
27		Борушица	Радунци	206+ 333	212+ 038	5 705
28		Радунци	Дъбово	212+ 038	226+ 768	14 730
29		Тулово	Змейово	235+ 120	248+ 515	13 395
30		Змейово	Стара Загора	248+ 515	262+ 584	14 069
31		Михайлово	Меричлери	0+000	17+ 115	17 115
32		Меричлери	Димитровград север	17+ 115	29+ 950	12 835
33		Димитровград север	Димитровград	29+ 950	33+ 562	3 612
34		Димитровград	Хасково	0+000	23+ 360	23 360

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
35		Хасково	Книжовник	23+ 360	56+ 100	32 740
36		Мост	Кърджали	56+ 100	87+ 010	30 910
37		Кърджали	Момчилград	87+ 010	101+ 565	14 555
38		Момчилград	Подкова	101+ 565	119+ 000	17 435
<b>41 железопътна линия Горна Оряховица - Елена</b>						
1		Горна Оряховица	Калтинец	0+000	1+ 158	1 158
2		Калтинец	сп. Горна Оряховица	1+ 158	3+ 180	2 022
3		сп. Горна Оряховица	Лясковец	3+ 180	6+ 352	3 172
4		Лясковец	Драгичево	6+ 352	13+ 719	7 367
5		Драгичево	Церова кория	13+ 719	17+ 620	3 901
6		Церова кория	Капиново	17+ 620	22+ 205	4 585
7		Капиново	Миндя	22+ 205	25+ 200	2 995
8		Миндя	Златарица	25+ 200	28+ 846	3 646
9		Златарица	Стефан Попов	28+ 846	32+ 380	3 534
10		Стефан Попов	Боаза	32+ 380	38+ 941	6 561
11		Боаза	Елена	38+ 941	43+ 800	4 859
<b>42 железопътна линия Царева ливада - Габрово</b>						
1		Царева Ливада	Габрово	0+000	17+ 249	17 249
<b>V железопътна линия София - Владая - Кулата</b>						
1	1 и 2	София	Захарна фабрика	0+000	2+ 521	2 521
2		Захарна фабрика	Горна баня	2+ 521	9+ 960	7 439
3		Горна баня	Владая	9+ 960	18+ 108	8 148
4		Владая	Драгичево	18+ 108	23+ 784	5 676
5		Драгичево	ПРР	23+ 784	29+ 771	5 987
6		ПРР	Перник	29+ 771	32+ 467	2 696
7		Перник	Кракра	32+ 467	34+ 844	2 377
8		Кракра	Батановци	34+ 844	40+ 060	5 216
9	1 и 2	Батановци	Радомир	40+ 060	47+ 722	7 662
10		Радомир	Долни Раковец	47+ 722	57+ 638	9 916
11		Долни Раковец	сп. Гълъбник	57+ 638	67+ 827	10 189
12		сп. Гълъбник	Делян	67+ 827	72+ 781	4 954
13		Делян	Дяково	72+ 781	80+ 353	7 572
14		Дяково	Яхиново	80+ 353	90+ 512	10 159
15		Дупница	Бобошево	90+ 512	103+ 433	12 921
16		Бобошево	Кочериново	103+ 433	112+ 330	8 897
17		Кочериново	Благоевград	112+ 330	122+ 859	10 529
18		Благоевград	Симитли	122+ 859	139+ 813	16 954
19		Симитли	Черниче	139+ 813	143+ 153	3 340
20		Черниче	Пейо Яворов	143+ 153	158+ 153	15 000
21		Пейо Яворов	Кресна	158+ 153	164+ 569	6 416
22		Кресна	Струмiani	164+ 569	173+ 323	8 754
23		Струмiani	Сандански	173+ 323	185+ 800	12 477
24		Сандански	Дамяница	185+ 800	190+ 742	4 942
25		Дамяница	Генерал Тодоров	190+ 742	197+ 106	6 364
26		Генерал Тодоров	Кулата	197+ 106	209+ 110	12 004
<b>Железопътна линия Дупница - Бобов дол</b>						
1		Дупница	Голямо село	0+000	8+ 160	8 160
2		Голямо село	Бобов дол	8+ 160	18+ 680	10 520
<b>52 железопътна линия Генерал Тодоров - Петрич</b>						
1		Генерал Тодоров	Петрич	0+000	8+ 917	8 917
<b>VI железопътна линия Волюяк - Перник - Гюешево</b>						
1		Волюяк	Бригадир	7+ 793	15+ 500	7 707

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
2		Бригадир	Храбърско	15+ 500	27+ 426	11 926
3		Храбърско	Разменна	27+ 426	40+ 175	12 749
4		Разменна	Перник	40+ 175	55+ 167	14 992
5		НС №3а	ПРР	53+ 001	53+ 500	499
6		Радомир	Александър Димитров	0+000	9+ 891	9 891
7		Александър Димитров	сп. Калище	9+ 891	16+ 477	6 586
8		сп. Калище	Земен	16+ 477	26+ 118	9 641
9		Земен	Раждавица	26+ 118	41+ 298	15 180
10		Раждавица	Кюстендил	41+ 298	54+ 499	13 201
11		Кюстендил	Гюешево	54+ 499	88+ 644	34 145
<b>Железопътна линия Разменна - Батановци</b>						
1		Разменна	Батановци	40+ 175	56+ 783	16 608
<b>VII железопътна линия Мездра - Видин</b>						
1		Мездра юг	Руска бяла	0+000	6+ 800	6 800
2		Мездра	Руска бяла	0+000	6+ 588	6 588
3	1 и 2	Руска бяла	Враца	6+ 588	17+ 427	10 839
4		Враца	Бели извор	17+ 427	28+ 636	11 209
5		Бели извор	Криводол	28+ 636	39+ 565	10 929
6		Криводол	Ракево	39+ 565	46+ 338	6 773
7		Ракево	Бойчиновци	46+ 338	56+ 818	10 480
8		Бойчиновци	Мърчево	56+ 818	62+ 427	5 609
9		Мърчево	Габровница	62+ 427	68+ 995	6 568
10		Габровница	Долно Церовене	68+ 995	78+ 814	9 819
11		Долно Церовене	Медковец	78+ 814	84+ 565	5 751
12		Медковец	Брусарци	84+ 565	94+ 333	9 768
13		Брусарци	Дреновец	94+ 333	104+ 346	10 013
14		Дреновец	Орешец	104+ 346	125+ 965	21 619
15		Орешец	Димово	125+ 965	139+ 728	13 763
16		Димово	Срацимир	139+ 728	152+ 222	12 494
17		Срацимир	Видбол	152+ 222	170+ 032	17 810
18		Видбол	Видин товарна	170+ 032	178+ 660	8 628
19		Видин товарна	Видин пътническа	178+ 660	181+ 265	2 605
20		Видин товарна	Дунав мост граница	0+000	12+ 737	12 737
<b>71 железопътна линия Бойчиновци - Берковица</b>						
1		Бойчиновци	Монтана	0+000	13+ 270	13 270
2		Монтана	Боровци	13+ 270	26+ 990	13 720
3		Боровци	Берковица	26+ 990	38+ 123	11 133
<b>72 железопътна линия Брусарци - Лом</b>						
1		Брусарци	Сталийска махала	0+000	11+ 681	11 681
2		Сталийска махала	Лом	11+ 681	22+ 821	11 140
<b>73 железопътна линия Видин - Кошава</b>						
1		Видин пътническа	Капитановци	0+000	6+ 919	6 919
2		Капитановци	Кошава	6+ 919	24+ 778	17 859
3		Видин	г. Фериботна	0+000	2+ 849	2 849
<b>VIII железопътна линия Пловдив - Филипово - Бургас</b>						
1		Пловдив	Филипово	0+000	5+ 652	5 652
2		Филипово	Скуtare	5+ 652	15+ 887	10 235
3	1 и 2	Пловдив	ПОР изток	0+000	3+ 555	3 555
4	1 и 2	ПОР изток	Тракия	3+ 555	7+ 674	4 119
5	1 и 2	Тракия	Скуtare	7+ 674	15+ 887	8 213
6		Скуtare	Маноле	15+ 887	22+ 051	6 164
7		Маноле	Белозем	22+ 051	32+ 602	10 551



[illegible]

№	Път №	От гара	До гара	Дължина на междугарие		
				Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
1		Русе - север	Русе - разпределителна	0+726	5+ 731	5 005
2		Русе - разпределителна	Товарна гара	0+000	1+ 321	1 321
3		Русе - разпределителна	Русе - запад	0+000	5+ 904	5 904
4		Русе - запад	Долапите	5+ 904	21+ 789	15 885
5		Русе - север	Образцов чифлик	0+726	10+ 395	9 669
6		Русе - разпределителна	Образцов чифлик	0+000	10+ 395	10 395
7		Образцов чифлик	Ястребово	10+ 395	22+ 050	11 655
8		Ястребово	Вятово	22+ 050	34+ 460	12 410
9		Вятово	Сеново	34+ 460	47+ 316	12 856
10		Сеново	Просторно	47+ 316	56+ 313	8 997
11		Просторно	Разград	56+ 313	66+ 375	10 062
12		Разград	Ясеновец	66+ 375	77+ 700	11 325
13		Ясеновец	Самуил	77+ 700	88+ 620	10 920
14		Самуил	Висока поляна	88+ 620	95+ 720	7 100
15		Висока поляна	Хитрино	95+ 720	110+ 100	14 380
16		Хитрино	Велино	110+ 100	122+ 280	12 180
17		Велино	Плиска	122+ 280	129+ 870	7 590
18		Плиска	Каспичан	129+ 870	137+ 470	7 600
<b>91 железопътна линия Самуил - Силистра</b>						
1		Самуил	Исперих	0+000	27+ 358	27 358
2		Исперих	Дулово	27+ 358	65+ 355	37 997
3		Дулово	Алфатар	65+ 355	87+ 200	21 845
4		Алфатар	Силистра	87+ 200	112+ 920	25 720